

Mod : VM-1

Code de production : RAO

CONTRÔLEUR DE VIDE NUMÉRIQUE TACTILE-ANALOGIQUE

VÉRIFIER QUE LES DONNÉES DU RÉSEAU ET DE LA CHARGE SONT DANS LA MARGE DE SÉCURITÉ DES PARAMÈTRES DU RÉGULATEUR,
IL EST OBLIGATOIRE DE PLACER UN INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ EN AMONT DU RÉGULATEUR VERS LA LIGNE CET ÉQUIPEMENT EST CONÇU POUR UNE INSTALLATION MURALE, LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES AUTRES APPLICATIONS

DESCRIPTION DE LA COMMANDE
LES BOUTONS SONT TACTILES, UNE LÉGÈRE TOUCHE ACTIVE LES FONCTIONS

Alimentez le contrôleur, les boutons TOUCH s'allumeront.

APPUYEZ SUR LE BOUTON < ON-OFF > IL LED BLUE SOUS LA MAINPUIS A S'ALLUME, LA VENTILATION EST ACTIVÉE AGIR AVEC LE BOUTON APRÈS 10 SECONDES LA SORTIE POUR VANNE DE GAZ EST ACTIVÉE.

LA LAMPE AVEC SYMBOLE ALLUME ET ÉTEINT LA LAMPE DE LA HOTTE POUR ÉTEINDRE, **APPUYEZ SUR LE < BOUTON ON-OFF >** SUIVEZ LA SORTIE POUR LE VANNE DE GAZ, L'ENTRETIEN DE LA VENTILATION RESTE ACTIF JUSQU'À CE QUE LA LED BLEUE CLIGNOTANTE S'ÉTEIGNE (10 SECONDES)

EN CAS DE PANNE DE COURANT PENDANT L'UTILISATION, LE CONTRÔLEUR DÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT À LA VITESSE CORRIGÉE LORSQU'IL REVIENDRA
(L'ABSENCE DE COURANT PEUT NE PAS AVOIR DE LIMITE DE TEMPS)

RÉGLAGE DE LA VITESSE MINIMALE (- MIN +) AVEC TOURNEVIS ***

AMENEZ LE RÉGULATEUR À LA VITESSE MINIMALE, AGISSEZ SUR L'ARBRE DE COUPE SITUÉ À L'INTÉRIEUR, DÉPASSANT DU DISSIPATEUR THERMIQUE EN ALUMINIUM.

**ILS SONT CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION CE :
2014/35/UE-2014/30/UE
EN RÉFÉRENCE AUX DIRECTIVES CEE : EN IEC 61000-6-1, EN
61000-6-37/A1, EN 55014-1/ALL, EN 55014-2, EN 60730-1/A1. DE
PLUS, IL EST CLAIR QUE L'ÉQUIPEMENT EST CONFORME AUX
PARAMÈTRES DE LA DIRECTIVE ROHS (2011/65/UE)**