

MOD: WR-MS31-12

Production code: 315_

ELEKTRISCHER HANDTROCKNER



GEBRAUCH UND WARTUNG



WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

Die nachfolgenden Hinweise aufmerksam lesen, da sie wichtige Angaben über die Sicherheit im Hinblick auf Installation, Gebrauch und Wartung des Gerätes enthalten. Dieses Handbuch ist aufzubewahren und bei Abgabe des Geräts an den neuen Anwender zu übergeben.

1. Dieses Gerät darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, das heißt zu trocknen die Hände für Mittel von ein Fluß von warme Luft. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, für Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
2. Bitte prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf sichtbare Beschädigungen.
3. Stellen Sie sicher, daß die Verpackungsmaterialien (Plastikhüllen, Polystyrolschaum, usw.) für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden und keine Gefahrenquelle darstellen.
4. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt und ob Ihre elektrische Anlage mit den geltenden Sicherheitsnormen entspricht.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Umfeld von Gas, leicht entzündlichen oder explosiven Flüssigkeiten.
6. Bei der Verwendung des Gerätes sollten einige Sicherheitsregeln beachtet werden die für alle Elektrogeräte gelten:
 - Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren;
 - Bedienen Sie das Gerät nicht barfuß;
 - Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät selbst um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen;
 - Achten Sie darauf, daß keine unbefugten Personen oder Kinder das Gerät ohne Aufsicht nutzen.
7. Das Gerät kann von Kindern von mindestens 8 Jahren (wie auch von Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Sinneswahrnehmung oder ohne Erfahrung oder notwendiger Kenntnis) verwendet werden, sofern diese unter Aufsicht sind oder nachdem sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch erhalten und die möglichen Gefahren

- verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung muss durch den Benutzer durchgeführt werden und nicht durch unbeaufsichtigte Kinder.
8. Führen Sie keine selbständigen Veränderungen am Gerät durch.
 9. Halten Sie die Anschlüsse trocken.
 10. Verwenden Sie das Gerät nicht mit defektem / beschädigtem Stromkabel oder Stecker. In diesem Fall geben Sie das Gerät bitte zu Ihrem Händler oder an das zuständige Kundendienstzentrum.
 11. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden.
 12. Vor jeglicher Wartung ist es nötig das Gerät vom elektrischen Stromnetz abzuschalten.
 13. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen das Gerät auf Defekte.
 14. Sollte das Gerät gar nicht oder nur teilweise funktionieren, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Kundendienstzentrum und verlangen Sie die Verwendung von Original Ersatzteilen.

MONTAGEANLEITUNG UND GERAETSEINSTELLUNG



Das Gerät ist konzipiert nur für den Innenbereich.

Das Gerät ist für die Wandmontage mit vertikal nach unten gerichtetem Luftstrom konzipiert.

Vor dem Anschluß des Spannungsnetzes muß ein zweipoliger Schalter, Überspannungskategorie III, mit einem Kontaktöffnungsabstand von mind. 3 mm eingebaut werden.

Vergewissern Sie sich, dass hinter der Wand, an der Sie das Gerät befestigen möchten, keine elektrischen Leitungen oder Wasserrohre verlaufen.



Das Gerät darf nie in der Nähe von Wannen, Duschen, Becken oder anderen wasserhaltigen Behältern montiert werden.

Dieser Händetrockner muss ausserhalb des Zugangsbereichs der Personen, die die Badewanne oder die Dusche verwenden, angebracht werden.

1. Die Bohrschablone mit Klebeband an der vorgesehenen Montagestelle befestigen und die vorgezeichneten Bohrlöcher ankörnen.
2. Die 5 Bohrlöcher mit einem 9 mm Bohrstift ausführen.

3. Die drei Inbusschrauben, die zur Befestigung dienen, aus der Abdeckung herausschrauben, und die Abdeckung abnehmen.

4. Anschluß:

- Art. 315 : Da es sich um ein Gerät der Klasse II handelt, ist eine Erdung nicht notwendig. Phase und Nulleiter auf den beiden freien, durch die Pfeile bezeichneten Klemmen verbinden.
- Art. 332 : Dieses Gerät hat die Schutzklasse I, welches unbedingt geerdet werden muss. Schliessen Sie die Anschlussleitungen der Phase und des Nulleiters an die dafür vorgesehenen, mit Pfeilen gekennzeichneten Klemmen an. Die Erdungsleitung wird an die durch das Erdungssymbol gekennzeichnete Klemme angeschlossen 

5. Die 5 Spreizdübel locker in den Unterbau schrauben; den Unterbau gegen die Wand drücken und die Dübel in die vorbereiteten Bohrlöcher schrauben (vgl. Pkt. 2) und fest eindrehen.

6. Die Abdeckung montieren, wobei darauf zu achten ist, daß die Kabel der Photozellen nicht untereinander in Berührung kommen.

Die Sensibilität kann durch das in obigem Schema gekennzeichnete Potentiometer eingestellt werden: empfindlicher in linke Richtung und weniger empfindlich in rechte Richtung. Eine zu große Sensibilität des Gerätes führt bei heller Beleuchtung zu Dauerbetrieb. Das Gerät muß so installiert werden, daß die Sensoren mindestens 50 cm Abstand zu horizontalen Flächen haben, um Infrarotrückstrahlung zu vermeiden.

Während des Transportes kann eventuell einer der drei Sensoren aus seinem Sitz herausrutschen. Für einen einwandfreien Betrieb müssen die Sensoren immer tief in ihren Sitzen montiert sein (besonders der mittlere Sensor). Falls erforderlich, sollte dieser Eingriff mit äußerster Sorgfalt ausgeführt werden, um Kontakte zwischen den Ledträgern zu vermeiden. Hinweis: Die blauen Sensoren sind Infrarotsender, der Weiße ist ein Empfänger.

Bedienungsanleitung: Nähern Sie sich mit dem Kopf dem Gerät: das Gerät schaltet sich automatisch ein. Wenn Sie sich vom Gerät entfernen, schaltet sich das Gerät automatisch nach wenigen Sekunden aus.

**WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN BENUTZER
ZUR UMWELTFREUNDLICHEN ENTSORGUNG
DES GERÄTES**



Di✓erso

ACHTUNG

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2002/96/EG.

Das Symbol mit der durchgeschlagenen Abfalltonne am Gerät bedeutet, dass das Gerät nach seiner Aussonderung nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler abzugeben ist.



Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät nach seiner Aussonderung an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden Abfallordnung strafbar.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende Recyclen des aussortierten Gerätes zur umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwendung der recyclingfähigen Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Für detailliertere Informationen bezüglich der verfügbaren Sammelssysteme wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.