

**Bedienungsanweisung
Buffet Wärmelampe Modell „LUCY“
Best.-Nr. 317-1080**



Inhalt

TECHNISCHE ÜBERSICHT1
 LIEFERUMFANG2
 NORMEN UND RICHTLINIEN2
 SIMBOLERKLÄRUNG2
 ALLGEMEINE HINWEISE3
 SICHERHEITSHINWEISE3
 VORBEREITUNG4
 VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME4
 BEDIENUNGSANWEISUNG4
 REINIGUNG5
 WARTUNG5
 ENTSORGUNG5

TECHNISCHE ÜBERSICHT

MODELL	Lucy
Bestell Nr.	317-1080
Material	(Lampenschirm) Eisen
Abmessungen (mm)	B 184 x T 184 x H 2188
Gewicht (kg)	2,9

<i>E-Leitung (M)</i>	1,9
<i>Lampenfassung</i>	E27
<i>Anschluss (V/f/kW)</i>	230 V – 50Hz - 0,25 kW
<i>EAN-Code</i>	4017337 317202

LIEFERUMFANG

- 1 x Wärmelampe
- 1 x Bedienungsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.
Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitätserklärung zukommen.



Das Gerät ist nur für die Trockennutzung konzipiert.

SIMBOLERKLÄRUNG

WARNUNG!



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!



Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE - VERBRENNUNGSGEFAHR!



Dieses Symbol weist auf die heiße Oberfläche des Gerätes, während des Betriebes und danach hin. Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachten!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat.
- Sobald Sie die Warmhaltelampe ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie die Warmhaltelampe nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Das Gerät wurde konstruiert für das Warmhalten von Speisen. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät darf nur an eine 220-240 Volt-Schutzkontakt-Steckdose und nur von einem Fachmann angeschlossen werden.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Vor jeder Reinigung müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Schalten Sie vorher das Gerät aus.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Stellen Sie die Warmhaltelampe nicht in die Nähe von explosiven und/oder brennbaren Materialien (z. B. Gardinen). Wir empfehlen, eine nicht brennbare Unterlage unter die Warmhaltelampe zu legen.
2. Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn ein Behälter mit einem warmzuhaltenden Produkt darunter steht.
3. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen, einstellen oder warten.
4. Reinigen Sie den Wärmeschutz vor und nach jedem Gebrauch gründlich und befolgen Sie dabei die nachstehenden Reinigungsanweisungen.
5. Versetzen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
6. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich in dem Behälter heißes Öl und/oder eine andere heiße Flüssigkeit befindet.
7. Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie deshalb in dieser Zeit die Oberflächen nicht. Achtung: Das Gerät kann auch noch einige Zeit nach dem Ausschalten des Gerätes heiß sein.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, in nassen oder feuchten Räumen.
9. Das Gerät ist nicht wasserdicht! Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Das Gerät darf nicht mit Wasser abgespritzt oder in Wasser gestellt werden.
10. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nähe sind.
11. Benutzen Sie keine Verlängerungskabel oder beschädigte Kabel. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
12. Im Allgemeinen gilt, dass ein Kabel nicht über Tischecken oder ähnlichen Gegenständen hängen

darf, wenn es dadurch beschädigt werden kann. Achten Sie besonders darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt, nicht unter Teppichböden oder Läufern liegt oder zur Stolperfalle wird.

13. Kabel und Stecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommen.

ACHTUNG!

Für dieses Gerät sind nur die Glühlampen des Typs R40 oder BR40 geeignet.

Die Glühlampe ist von der Garantie ausgeschlossen.

Installieren Sie keine Glühbirne mit mehr als 250 W in das Gerät.

VORBEREITUNG

1. Nehmen Sie die Hängelampe aus dem Karton.
2. Entfernen Sie die Schutzfolien.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Installationsort passend ist (keine explosiven und/oder brennbaren Materialien in der Nähe).

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Bohren Sie ein 11-mm-Loch (7/16") durch die Montagevorrichtung.
2. Führen Sie die Drähte von der Lampe durch das Loch in die Halterung.
3. Befestigen Sie die Lampe mit der Mutter an der Halterung.
4. Um die Länge der Leitung wie nötig anzupassen, schrauben Sie die Mütter wieder ab.
5. Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromversorgung ausgeschaltet ist, und verbinden Sie die Erdung mit dem grünen Kabel.

BEDIENUNGSANWEISUNG

1. Vor der ersten Benutzung reinigen Sie das Gerät mit einem feucht-warmen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Wischen und trocknen Sie danach alles sorgfältig ab.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Setzen Sie den Behälter mit den zu erwärmenden Speisen unter die Lampen.
4. Schalten Sie das Gerät ein.
5. Wenn der Warmhaltevorgang beendet ist, schalten Sie das Gerät aus. Vorsicht: Die Oberflächen der Warmhaltelampe und der Behälter sind einige Zeit noch heiß!
6. Falls Sie danach das Gerät nicht mehr benutzen wollen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und reinigen Sie es wie unter Punkt 1 beschrieben.

REINIGUNG

ANMERKUNG: Die ordnungsgemäße Wartung spielt eine wichtige Rolle für die Lebensdauer und die Funktion der Warmhaltelampe!!!

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Oberfläche des Geräts abkühlen, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
2. Dieses Gerät kann mit einem feuchten Schwamm und milder Spüllmittel gereinigt werden. Spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab und wischen Sie sie trocken.
3. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit einem Wasserstrahl reinigen.

WARTUNG**AUSTAUSCH VON WÄRMEBIRNEN**

HINWEIS: Für dieses Gerät ist eine klare oder eine Infrarot-Wärmebirne mit einer Nennleistung von 250 Watt oder weniger geeignet.

1. Um eine Glühbirne auszuwechseln, stellen Sie den Schalter auf AUS und warten Sie bis die Glühbirne vollständig abgekühlt wird.
2. Die Lampen haben einen Gewindegewinde. Schrauben Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn heraus und ersetzen Sie diese mit einer neuen Glühlampe.

ENTSORGUNG

Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.