

## Bedienungsanweisung Elektrischer Reiskocher Modell „RICO“ Best.-Nr. 282-3080



### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat.
- Sobald Sie das Gerät sorgfältig ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Das Gerät wurde konstruiert für das Kochen (Dampfkochen) und Warmhalten von Reis, Gemüse, Eiern, Fisch usw. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie.
- Das Gerät darf nur an eine 220V - 240V-Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

### Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte Fläche und nicht in die Nähe von Gas- oder Elektroöfen etc. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien!
- Berühren Sie nicht die Außenfläche, sondern benutzen Sie die seitlichen Griffe bzw. den Deckelknopf.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, muss das Gerät für Kinder unerreichbar sein.
- Reinigen Sie das Gerät **niemals**, indem Sie es abspritzen oder in Wasser stellen. Vor der Reinigung ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen. Säubern Sie es von außen mit einem feuchten-warmen Tuch. Der Innentopf ist antihafbeschichtet und kann mit einem milden Spülmittel gesäubert werden.
- Berühren Sie die Oberfläche nicht, wenn das Gerät heiß ist.
- Versetzen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist.
- Das Kabel darf nicht über Tischecken bzw. scharfe Kanten hängen.
- Benutzen Sie keine Verlängerungskabel und Adapter.
- Das Kabel darf nicht mit heißen Teilen oder mit Wasser in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät momentan nicht gebraucht wird.

## **Bedienungsanweisung**

1. Vor der ersten Benutzung reinigen Sie das Gerät mit einem feucht-warmen Tuch und den Innentopf mit einem milden Spülmittel.
2. Bevor Sie das zu kochende Produkt in den Innentopf geben, waschen Sie es ein paar Mal sorgfältig mit frischem Wasser und lassen das Wasser abtropfen. Falls Sie dieses nicht machen, kann das die Qualität des Produkts beeinflussen und zu einer Ansammlung von Wasserdampf führen.
3. Für die gewünschte Menge benutzen Sie den Maßbecher, z. B. ein Maßbecher Reis ist ausreichend für eine Person.
4. Nun füllen Sie den Reis bzw. das Gemüse in den Topf.
5. Setzen Sie den Topf in das Gerät. Vorher schauen Sie, ob sich noch Reis o.ä. an der Außenfläche des Topfes befindet, was dann entfernt werden muss.
6. Nun geben Sie entsprechend der Markierung Wasser hinzu, z.B. für 4 Becher Reis bis zur Markierung 4 (überschreiten Sie nicht die maximale Markierung).
7. Setzen Sie den Deckel auf den Reiskocher.
8. Schließen Sie das Gerät an. Hiernach ist sofort die Warmhaltefunktion in Betrieb.
9. Für das Kochen schalten Sie das Gerät an. Die Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass der Kochvorgang in Betrieb ist.
10. Sobald der Kochvorgang beendet ist, schaltet das Gerät automatisch auf „Warmhalten“.
11. Lassen Sie den Deckel noch ca. 10 Minuten auf dem Topf, zum Nachgaren durch den Dampf.
12. Nehmen Sie den Deckel ab und rühren Sie den Reis um. Er ist nun fertig zum Verzehr.
13. Der Reis sollte innerhalb von einer Stunde gegessen werden. Vor dem Servieren lockern Sie den Reis immer noch mal etwas auf. Die Warmhaltezeit sollte 2 Stunden nicht überschreiten.
14. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

## **Bemerkungen**

- Benutzen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie den Topf aus dem Gerät nehmen.
- Während des Kochvorgangs kann es bei einigen Reissorten passieren, dass mehr Dampf als normal erzeugt wird. In einem solchen Fall, heben Sie den Deckel an und lassen den Dampf entweichen.
- Erhitzen Sie keinen gekochten Reis.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände im Topfinneren, weil die Antihafbeschichtung dadurch beschädigt werden kann.

## **Technische und sonstige Angaben**

- Der Reiskocher ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät bei einer eventuellen Überhitzung abschaltet. Um das Gerät wieder benutzen zu können, drücken Sie nach einer kurzen Abkühlphase den Thermostatkopf wieder rein.
- Lieferung besteht aus: Reiskocher, Innentopf, Deckel, Messbecher und Reislöffel.
- 2 Kontrolllampen „Kochen und Warmhalten“

Inhalt des Kochtopfes	4,2 Liter
Anschluss	240V/1Ph/1,7kW
Abmessungen	Ø 420 mm x H 290 mm
Gewicht	5 kg