

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **458-1020**

Artikel/Modell **SARO Toaster
Modell DABUR**

GTIN **4017337048649**



- Material: Edelstahl
- Krümellade
- Für bis zu 6 Toasts per Rost
- Ober- / Unterhitze getrennt zuschaltbar (3 Stufen)
- Modernes Design
- Abm.: B 535 x T 270 x H 365 mm
- Rost: B 395 x T 210 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,3 kW
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung Portugal

Zolltarifnummer 85167200

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **458-1020**

Artikel/Modell **SARO Toaster
Modell DABUR**

GTIN **4017337048649**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere das Gehäuse und das Blech, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Die Lüftungsöffnungen des Geräts dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Toasten von Brot vorgesehen. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten verläuft oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Das Gehäuse und die entnehmbaren Roste dürfen nur im kalten Zustand gereinigt werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Die Reinigung des Geräts sollte regelmäßig erfolgen, um hygienische Bedingungen sicherzustellen. Verwenden Sie dabei ein feuchtes Tuch und keine abrasiven Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.

Ursprung Portugal

Zolltarifnummer 85167200

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleeve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827