

MG - 14 - I / L



BETRIEBSANLEITUNG

Sie haben gerade einen MG Fliegenkiller erworben und wir hoffen, dass Sie mit ihm absolut zufrieden sein werden.

WICHTIG

Das Gerät soll nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die reduzierte physische, sensorische oder mentale Kapazitäten oder keine Erfahrung und Kenntnisse besitzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die vollkommen sichere Nutzung dieses Geräts von einer Person eingewiesen und wenn sie die damit verbundenen Gefahren kennen (A2 / EN 68335-1)

WARTUNG

Bevor irgendeine form von wartungsarbeiten vorgenommen werden müssen sie sicherstellen, dass das gerät vom netz getrennt wurde.

Um die Wirksamkeit der Einheiten zu gewährleisten, sollten Sie die UV Leuchtstoffröhren alle 24 Monate austauschen. Die Klebeplatten müssen alle zwei Monate ersetzt werden.


Sollten irgendwelche zweifel / fragen hinsichtlich dieser anleitung aufkommen, kontaktieren sie bitte ihren händler.

STROMVERSORGUNG

MG arbeiten mit 230 V - 50 Hz und müssen unbedingt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

INSTALLATION

1. Öffnen das Gerät der Wandplatte zu erreichen.
2. Befestigen Sie die Platte an der Wand, über die Löcher und die 4 Schrauben (optional erhältlich).
3. Setzen Sie die Klebeplatte von der Seite ein (nachdem Sie die Schutzfolie entfernt haben).
4. Schließen Sie das Gerät (230 V/50 Hz) an, das obligatorisch mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden muss.



WARNUNG

MG darf nur in bereichen verwendet werden, die frei von staub und möglichen explosionsfähigen dampf-gemischen sind. Wenn sie irgendwelche fragen haben, kontaktieren sie bitte ihre lokale brandschutzbehörde / feuerwehr und bitten sie vor der installation um rat.



MG eignet sich nur für den innenbereich und ist nicht geeignet nicht für den einsatz in scheunen, stallungen und ähnlichen orten.

POSITIONIERUNG

Die MG Einheit sollte sich im Idealfall mindestens zwei Meter über dem Boden befinden, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle im zu schützenden Bereich, weg von Fenstern und Oberlichtern, um eine Konkurrenz / Interferenz mit natürlichem Tageslicht oder Sonnenlicht zu vermeiden.

In großen offenen Bereichen, in denen zwei oder mehr Einheiten erforderlich sind, erfordert die Standortwahl sorgfältige Überlegung, um einen maximalen Schutz gewährleisten zu können. Jede Einheit innerhalb eines bestimmten Bereichs sollte zentral positioniert werden.


Die Wandmontage erfolgt mittels der entsprechenden Teile (Bolzen, Schrauben, etc.), die für das Gewicht des Gerätes geeignet sind. Die Aufhängung macht Edding mit Ketten (nicht im Lieferumfang enthalten).

GARANTIE

Wir geben für das MG Insektenfängergerät 5 Jahre Garantie unter normalen Benutzungsbedingungen (die LED-Röhren haben eine Garantie von 24 Monaten).

. Wenn ein Fehler auftreten sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, der Ihr Gerät austauschen wird, vorausgesetzt, dass das Produkt unter normalen Bedingungen betrieben wurde.

Produkt	Stromversorgung	UV LED Leuchtstoffröhren	Anwendungsfläche
MG14	220/240V - 50/60 Hz	2x7 W	80 m ²



Indice A
07/12/22