

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **700-4700**

Artikel/Modell **SARO Wärmebrücke 800 mm**

GTIN **4017337047369**



- **Material: Edelstahl**
- **2 Heizelemente**
- **Ohne Schuco Stecker!**
- **Zirka 2 m langes Anschlusskabel**
- **Anschluss durch Elektrofachkraft**
- **Aufheizzeit ca. 7 Minuten**
- **Gewicht: 16 kg**
- **Maße: B 800 x T 400 x H 400**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,8 kW**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung **Bulgarien**

Zolltarifnummer **85167970**

Händler **Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY**

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **700-4700**

Artikel/Modell **SARO Wärmebrücke 800 mm**

GTIN **4017337047369**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche aufstellen.
- Vor der ersten Nutzung sicherstellen, dass alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Bei sichtbaren Schäden das Gerät nicht verwenden und den Händler kontaktieren.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Elektrofachpersonal angeschlossen werden, da es ohne Stecker geliefert wird.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Keramikstrahler, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Die Wärmebrücke ist ausschließlich für das Warmhalten von Speisen vorgesehen. Jede andere Nutzung ist nicht zulässig und kann zu Schäden oder Unfällen führen.
- Der Mindestabstand zu Wänden und anderen empfindlichen oder brennbaren Materialien muss mindestens 30 cm betragen.
- Das Gerät darf nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien bei Regen betrieben werden.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel. Keine abrasiven Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Hochdruckreiniger verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt wird. Bei Schäden am Kabel den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Bei erstmaliger Inbetriebnahme kann es zu Geruchsentwicklung kommen, die nach kurzer Zeit verschwindet.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Das Gerät ist nicht für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten oder schweren Gegenständen auf der Oberseite geeignet.
- Der Hauptschalter muss immer zugänglich bleiben, um das Gerät im Notfall schnell ausschalten zu können.

Ursprung Bulgarien

Zolltarifnummer 85167970

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827