

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **443-1050**

Item/Model **SARO Elektrische Salamander grill
model LANA**

GTIN **4017337035779**



- **Materiaal: (behuizing) roestvrij staal, (rooster) verchroomd staal,, (handvat) hittebestendig plastic**
- **4 paar u-rails om het niveau van het rooster aan te passen**
- **1 rooster meegeleverd**
- **Uittrekbare kruimellade**
- **Timer: 30 minuten**
- **Gew.: 17,5 kg**
- **Dim.: B 580 x T 400 x H 375 mm**
- **temp. +50 / +300 °C**
- **Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3 kW**

Origin China

customs tariff no. 85166070

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **443-1050**

Item/Model **SARO Elektrische Salamander grill
model LANA**

GTIN **4017337035779**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de grillplaten, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een droge en antislip ondergrond staat voor een veilige werking.
- Beweeg of kantel het apparaat niet tijdens gebruik om letsel of schade te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier of gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen om de veiligheid en functionaliteit van het apparaat te garanderen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het gratineren of overbakken van voedsel. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Verwijder verpakkingsmaterialen zoals plastic of piepschuim op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Bij het eerste gebruik van het apparaat kan rook of geur ontstaan door beschermende vetlagen. Laat het apparaat zonder voedsel ongeveer 20 minuten opwarmen en reinig het daarna opnieuw.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.

Origin China

customs tariff no. 85166070

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827