

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **444-2005**

Item/Model **SARO Semi-professionele grill
model Home L**

GTIN **4017337063406**



- Temperatuurbereik 80-320 ° C
- Roestvrij staal
- Te gebruiken als watergrill
- Gelijkmatige bruining
- Individueel verwarmde grillbars
- Inclusief model schoonmaakschraper
- Inclusief visfolie
- Afmeting: B 780 x D 280 x H 150 mm
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz / 2,7 kw

Origin Serbia

customs tariff no. 85166070

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **444-2005**

Item/Model **SARO Semi-professionele grill
model Home L**

GTIN **4017337063406**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de verwarmingsoppervlakken, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat ventilatieopeningen en andere kritieke delen van het apparaat niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen om de functionaliteit en veiligheid van het apparaat te garanderen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het grillen van vis, vlees of groenten. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Maak de vetopvanglade regelmatig leeg en reinig deze om hygiënische omstandigheden te waarborgen en de werking niet te belemmeren.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Laat het apparaat vóór het eerste gebruik ongeveer 10 minuten op maximale temperatuur draaien zonder voedsel om productie- en transportresten te verwijderen.
- Beweeg of kantel het apparaat niet tijdens gebruik.
- Houd een minimale veiligheidsafstand aan tot brandbare materialen om brandgevaar te voorkomen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd aanstaan en koppel het na gebruik los van het stroomnet.
- Reinig de grillroosters regelmatig met de daarvoor bestemde schrapers en borstels om vet- en voedselresten te verwijderen.
- Controleer het apparaat na een stroomuitval of langdurige opslag op functionaliteit voordat u het weer gebruikt.

Origin Serbia

customs tariff no. 85166070

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827