

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	395-1040
Artikel/Modell	SARO Teigausrollmaschine Modell TERAMO 1
GTIN	4017337395057



- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Teigdurchmesser: 100 - 300 mm
- Teiggewicht: 50 - 500 g
- Teigdicke: 0,5 - 5,5 mm
- Gewicht: 52 kg
- Maße: B 530 x T 480 x H 560 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,37 kW
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84381090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr.	395-1040
Artikel/Modell	SARO Teigausrollmaschine Modell TERAMO 1
GTIN	4017337395057



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschluss sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur von geschultem Personal verwendet werden, das diese Bedienungsanleitung gelesen hat.
- Während des Betriebs können bewegliche Teile des Geräts gefährlich sein. Halten Sie Hände, Haare und lose Kleidung von den Rollen und rotierenden Teilen fern.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Niemals das Gerät ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen (z. B. Schutzkappen) betreiben, da Verletzungsgefahr besteht.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen; es besteht Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Vor der Reinigung, Wartung oder bei längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Beschädigte Kabel oder Teile dürfen nicht verwendet werden; diese müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberflächen des Geräts nicht zu beschädigen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Ausrollen von Teig vorgesehen. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Die Reinigung sollte regelmäßig und gründlich durchgeführt werden, um Rückstände von Mehl und Teig zu entfernen und hygienische Standards zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker immer leicht zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, da diese für Kinder gefährlich sein können (Erstickungsgefahr).

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84381090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827