

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **330-3527**

Item/Model **SARO Toonbank Warmhoudvitrine Self Service model BENNET**

GTIN **4017337071876**



- Materiaal: (Behuizing) Roestvrij staal, PVC, gehard glas, (Interieur) Roestvrij staal, ABS/PVC, (Deurkozijn) Roestvrij staal/ABS/PVC
- LED-verlichting: (Binnen) 2 x LED (4,8 Watt), afzonderlijk schakelbaar
- Digitale temperatuurregeling
- Temperatuurbereik: +30 / +80 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,25 kW
- Inhoud (bruto/netto): 168 / 125 L
- Interne afmetingen: B 607 x D 490 x H 450 mm
- Externe afmetingen: B 734 x D 665 x H 798 mm
- Gewicht (netto/bruto): 73,5 / 85 kg

Origin China

customs tariff no. 85167970

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **330-3527**

Item/Model **SARO Toonbank Warmhoudvitrine Self Service model BENNET**

GTIN **4017337071876**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik bestaat er brandwondenrisico door hete oppervlakken, vooral op de glazen oppervlakken en de binnenkant van de vitrine. Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de deur.
- De ventilatieopeningen aan de binnenkant mogen niet geblokkeerd worden of verstopt raken door stof of vuil, omdat dit de werking kan beïnvloeden en oververhitting kan veroorzaken.
- Sla geen brandbare of explosieve stoffen in of nabij het apparaat op.
- Wees voorzichtig bij het transporteren en verplaatsen van het apparaat, vooral bij het hanteren van glazen oppervlakken en deuren.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal of hogedrukreiniger om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires. Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Bij zichtbare schade aan het apparaat of het kabel het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel contacteren.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om beschadiging te voorkomen.
- Houd de deur altijd gesloten om energieverlies te voorkomen en de ingestelde temperatuur te behouden.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en presenteren van warme gerechten; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Bij langdurige niet-gebruik het apparaat schoonmaken, de stekker uit het stopcontact trekken en met een ademend doek afdekken.

Origin China

customs tariff no. 85167970

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827