

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **458-1036**

Item/Model **SARO Elektrische grillplaat (gegroefd)
model GPK 410**

GTIN **4017337070671**



- **Materiaal: (Behuizing) Roestvrij staal (Braadvlak) keramisch**
- **Variabele temperatuurregeling**
- **Grillplaat met keramische antiaanbaklaag**
- **Keramische spatbescherming aan drie zijden**
- **Veiligheidsthermostaat**
- **Uitneembare vetopvangbak**
- **Temperatuurbereik: +50 / +300 °C**
- **Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3 kW**
- **Afmetingen: B 400 x D 460 x H 285 mm**
- **Afmetingen bakplaat: B 390 x D 400 mm**
- **Gewicht (netto/bruto): 21,5 / 23 kg**

Origin Portugal

customs tariff no. 85166070

Dealer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **458-1036**

Item/Model **SARO Elektrische grillplaat (gegroefd)
model GPK 410**

GTIN **4017337070671**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de grillplaten en de behuizing, zeer heet worden – er is risico op brandwonden.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat de lekbak voor sauzen correct is geplaatst en regelmatig wordt geleegd om overlopen en schade te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van kranen of andere vochtige omgevingen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij het eerste gebruik kan er geur ontstaan door beschermende harsen. Laat het apparaat 30 minuten zonder voedsel draaien voordat u het gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het grillen van voedsel. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Bedien het apparaat niet met natte handen en gebruik geen tijdschakelaars of afstandsbedieningen om het automatisch in te schakelen.
- Controleer of het netsnoer onbeschadigd is en zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet zonder de verstelbare voetjes die stabiliteit en ventilatie garanderen.
- Houd een minimale veiligheidsafstand van 10 cm tot brandbare materialen of wanden aan.
- Als er water in het apparaat is gekomen, koppel het apparaat onmiddellijk los van het stroomnet en laat het volledig drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

Origin Portugal
customs tariff no. 85166070
Dealer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827