

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **16-2220**

Item/Model **SARO Chocoladedispenser
model EDU-SRW-1KB-3-V**

GTIN **4017337070282**



- **Materiaal: Roestvrij staal en polypropyleen**
- **Standaard met dispenser voor het plaatsen van emmers type F (3 liter)**
- **2 vergrendelingsclips voor een stabiele plaatsing van de emmer**
- **Eenvoudig en efficiënt vullen van croissants, donuts, etc. met bijvoorbeeld pudding- of chocoladeroom**
- **Instelbare dosering van ca. 12 tot 20 g**
- **Verwarmingsoppervlak met een diameter van 95 mm en temperatuurbegrenzing tot 60 °C**
- **Geschikt voor koudere omgevingstemperaturen**
- **Kleine rubberen voetjes op de standaard beschermen het werkoppervlak**
- **Geleverd zonder emmer**
- **Aansluiting: 230V – 50 Hz - 0,150 kW**
- **Afmetingen: B 165 x D 290 x H 420 mm**
- **Gewicht (netto/bruto): 3,4 / 3,91 kg**

Origin Netherlands

customs tariff no. 85167970

Dealer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **16-2220**

Item/Model **SARO Chocoladedispenser
model EDU-SRW-1KB-3-V**

GTIN **4017337070282**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik binnenshuis en moet op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stroombron voldoet aan de vereiste specificaties.
- Tijdens het gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, vooral de container en de uitlaat, zeer heet worden – brandwondengevaar.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met voedsel zoals chocolade, sauzen of andere vloeibare of halfvloeibare producten. Ander gebruik kan schade veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal of dompel het niet onder in vloeistoffen, aangezien elektrische componenten beschadigd kunnen raken.
- Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Regelmatige reiniging van de container en uitlaatopening is noodzakelijk om hygiënische omstandigheden en een soepele werking te waarborgen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel contacteren.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen door geautoriseerd personeel met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de dispenser komen, aangezien dit verstoppingen en schade kan veroorzaken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, vooral niet wanneer het gevuld is.
- Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg om verstikkingsgevaar voor kinderen te voorkomen.
- Controleer regelmatig het netsnoer op schade. Bij zichtbare schade mag het apparaat niet worden gebruikt.
- De dispenser mag niet in de buurt van warmtebronnen of in vochtige omgevingen worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat het apparaat na gebruik volledig wordt leeggemaakt en gereinigd om resten te voorkomen die de werking kunnen beïnvloeden.

Origin Netherlands
customs tariff no. 85167970
Dealer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827