

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **288-1020**

Item/Model **SARO Magnetron modell MWO25P**

GTIN **4017337047673**



- **Materiaal: roestvrij staal, Binnen: keramische bodemplaat**
- **Magnetronvermogen: 1000W**
- **3 vermogensniveaus**
- **interieur verlichting**
- **Programmeerbare geheugentoetsen, maximaal 20 programma's**
- **Gew.: 16 kg**
- **Dim.: B 520 x T 456 x H 312 mm**
- **Cap.: 25 ltr.**
- **Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1 kW**

Origin China

customs tariff no. 85165000

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **288-1020**

Item/Model **SARO Magnetron modell MWO25P**

GTIN **4017337047673**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- Gebruik het apparaat uitsluitend op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.
- Bedien of verplaats het apparaat niet met natte handen.
- **Blokkeer de ventilatieopeningen nooit en verwijder de voeten niet tijdens het gebruik – dit kan oververhitting veroorzaken.**
- Houd altijd een minimale afstand van 10 cm van de achterwand, 5 cm van de zijkanten en 15 cm boven het apparaat aan.
- Gebruik de magnetron niet zonder voedsel om schade te voorkomen.
- Roer vloeistoffen en dranken voor en tijdens het verwarmen om oververhitting en brandwonden te voorkomen.
- Geëmailleerde containers, zoals kant-en-klare maaltijden, moeten voor gebruik worden geopend of doorboord om te zorgen dat stoom kan ontsnappen.
- Gebruik geen metalen voorwerpen zoals kommen met gouden of zilveren randen of aluminiumfolie in de magnetron – **dit kan vonken en schade veroorzaken.**
- Bij rookontwikkeling de deur van de magnetron gesloten houden, het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte, vochtige doek en mild schoonmaakmiddel; gebruik geen chemische of agressieve stoffen.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Mensen met pacemakers moeten vooraf een arts raadplegen om te zorgen dat het apparaat geen storingen veroorzaakt.
- **Wees voorzichtig bij het gebruik van de grillfunctie, aangezien de oppervlakken zeer heet kunnen worden – brandwondengevaar.**
- **Verwijder altijd de deksels en sluitingen van containers om drukopbouw en het exploderen van de containers te voorkomen.**

Origin China

customs tariff no. 85165000

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827