

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 421-1025  
Artikel/Modell SARO Beheizter Saucenspender  
Modell PD-17  
GTIN 4017337421053



- Material: Edelstahl
- Klick-System
- Dosierung einstellbar, max. 40 ml
- Mit optischer (rote Kontrollleuchte) und akustischer, Warnung bei Überhitzung
- Für die Benutzung mit ca. 1 Liter Wasser befüllen., Nicht trocken benutzen!
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: B 180 x T 180 x H 500
- Inhalt: 3 Liter
- Temperaturbereich: +30/+90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung Türkei  
Zolltarifnummer 85167970  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr.	421-1025
Artikel/Modell	SARO Beheizter Saucenspender Modell PD-17
GTIN	4017337421053



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- **Während des Betriebs können Teile des Geräts, insbesondere der Korpus und die Pumpe, sehr heiß werden –** Verbrennungsgefahr.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät darf nur für das Erwärmen und Dosieren von Saucen verwendet werden. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Füllen Sie vor dem Einschalten des Geräts mindestens 1 Liter Wasser in den Korpus, um Trockenheizen zu vermeiden. Trockenheizen kann das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen.
- Das Gerät nicht während des Betriebs bewegen. Vor dem Transport den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal zulässig.
- Verwenden Sie ausschließlich die Originalteile und Zubehörteile, die für dieses Modell vorgesehen sind.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Händler oder qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel, Karton oder Styropor Teile außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgen, da diese Erstickungsgefahr darstellen können.
- Eine tägliche Reinigung des Geräts wird aus hygienischen Gründen empfohlen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven Chemikalien, Benzin, Verdüner oder Metallschwämmen, um Schäden an Oberflächen und Kunststoffteilen zu vermeiden.
- Der Saucenspender darf nicht in der Nähe von entflammaren Materialien oder Flüssigkeiten betrieben werden. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen Seiten ein.
- Bei fehlendem Wasser im Korpus warnt das Gerät mit einem roten Warnlicht und einem Signalton. In diesem Fall das Gerät sofort ausschalten, um Schäden zu vermeiden.

Ursprung	Türkei
Zolltarifnummer	85167970
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827