

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **288-1020**

Artikel/Modell **SARO Mikrowelle
Modell MWO25P**

GTIN **4017337047673**



- Material : Edelstahl, Innen: keramische Bodenplatte
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- 3 Leistungsstufen
- Innenbeleuchtung
- Programmierbare Speichertasten, bis zu 20 Programme
- Gewicht: 16 kg
- Maße: B 520 x T 456 x H 312
- Inhalt: 25 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 85165000

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **288-1020**

Artikel/Modell **SARO Mikrowelle
Modell MWO25P**

GTIN **4017337047673**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät nur auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche betreiben.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Betriebs niemals die Lüftungsschlitze blockieren oder die Füße entfernen – dies kann zu Überhitzung führen.
- Es muss stets ein Mindestabstand von 10 cm zur Rückwand, 5 cm zu den Seiten und 15 cm über dem Gerät eingehalten werden.
- Die Mikrowelle darf nicht ohne Gargut betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- Flüssigkeiten und Getränke vor und während des Erhitzens umrühren, um Siedeverzüge und Verbrühungsgefahr zu verhindern.
- Versiegelte Behälter, wie z. B. Fertiggerichte, müssen vor der Nutzung geöffnet oder durchlöchert werden, damit Dampf entweichen kann.
- Keine metallischen Gegenstände wie Schüsseln mit Gold- oder Silberrand oder Alufolie in der Mikrowelle verwenden – Funkenbildung und Schäden können die Folge sein.
- Beim Auftreten von Rauch die Mikrowellentür geschlossen halten, das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung nur mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel; keine chemischen oder aggressiven Substanzen verwenden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Menschen mit Herzschrittmachern sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren, um sicherzustellen, dass das Gerät keine Störungen verursacht.
- Bei Nutzung der Grillfunktion ist Vorsicht geboten, da die Oberflächen sehr heiß werden können – Verbrennungsgefahr.
- Entfernen Sie stets Verschlüsse und Deckel von Behältern, um einen Überdruck und das Explodieren der Behälter zu vermeiden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 85165000

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827