

UK

D

F

I



INSTRUCTION MANUAL FOR INSTALLATION AND USE

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION ET L'USAGE

MANUALE PER INSTALLAZIONE E USO

ELECTRIC FRY TOPS

ELEKTRISCHE FRY TOPS

FRY TOP ELECTRIQUES

FRY TOP ELETTRICI

FRY TOP 400 (172-3025), FRY TOP 400R (172-3125)

FRY TOP 610 (172-3030), FRY TOP 610R (172-3130)

FRY TOP 760 (172-3035), FRY TOP 760R (172-3135)

FRY TOP GM610 (172-3200), FRY TOP GM610M (172-3205), FRY TOP GM610R (172-3210)



GENERAL INSTRUCTION

Read carefully the instructions given in this booklet. Before connecting the appliance make sure that the data shown on the technical plate, corresponds with that of the mains power supply. Before carrying out any operation, insulate the appliance from the mains power supply. The installation must be carried out by professionally trained personnel in accordance with the instructions of the manufacturer and current regulations. The Manufacturer declines all responsibility for:

- Any damage resulting from ignoring the instructions for installation and use or from irregular use of the appliance.
- Any inaccuracies contained in this booklet due to copying or printing errors.

The Manufacturer reserves the right to make alterations thought useful to the product, without changing its basic characteristics.

THECNICAL DATA

	172-3200 172-3205 172-3210	172-3025 172-3125	172-3030 172-3130	172-3035 172-3135
Dimension in mm	600 x 460 x 235H	400 x 500 x 245H	600 x 500 x 245H	840 x 500 x 245H
Power	3500 W	3000 W	6000 W	9000 W
Tension	230V - 1N	230V - 1N	400V - 3N	400V - 3N
Plate dimension in mm	600 x 400	400 x 400	600 X 400	830 X 400

INSTALLTION INSTRUCTIONS

1. The identifying and technical plate is fixed to the back of the appliance.
 2. Remove the protective film from parts before using the appliance.
 3. **ELECTRICAL SAFETY RULES:**
Please observe these essential rules:
 - the mains voltage and that on the technical plate must be the same;
 - connection must be to a REGULATION earthed socket;
 - connection must be to an equipotential system;
 4. **POSITIONING:** install the appliance in well-ventilated surroundings. The appliance may be installed against walls provided that the latter feature adequate heat resistance; otherwise fit suitable insulating panels, or ensure that there is a distance of at least 3 cm between the walls and appliance.
 5. **ELECTRICAL CONNECTIONS:** must be carried out by trained personnel in accordance with electrical norms. The power cable must be positioned so that no part of it reaches a temperature by 50°C. Before installation make sure that the socket or switch used can be easily reached when the appliance is in place.
- CAUTION:** PRODUCER DECLINE ALL RFSPONSABILITY IF THESE SAFETY RULES ARE NOT OBSERVED.

INSTRUCTION FOR USE

1. The appliance is intended for collective use and must be used by properly trained personnel.
 2. Before switching on the machine for the first time, thoroughly clean off the industrial oils. Therefore prior to use, operate the appliance under no load for approximately 30 minutes at maximum temperature.
- **Starting up**
 1. Put the plug into the power socket.
 2. Turn the thermostat (A fig.1) until the temperature setting required is reached. The heating light (B fig.1) will come on and will go off when the set teparture is reached. The light (C fig.1) indicates that the appliance is connected to the power supply.
 3. Now the appliance is ready to be used.

● Turning off

1. Put the thermostat (A fig.2) into position "0", and check that the lights (B fig.2) and (C fig.1) are extinguished.
2. NOTE: if the plug remains inserted the appliance is still live.

MAINTENANCE AND CLEANING

Disconnect the appliance and wait until it has cooled down before cleaning it.

Clean using a damp cloth with a non-abrasive cleaning product or a product made specifically for cleaning stainless steel.

SAFTY INSTRUCTIONS

- If the cable is damaged it must be replaced at once by qualified personnel.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- Protect the appliance from harsh weather conditions (rain or strong sunlight).
- Disconnect the appliance after each time it is used or when it is cleaned.
- Keep it out of the reach of children.

REFERENCE STANDARDS

The appliances are designed in compliance with the directives 2006/95/CE (low tension), 2004/108/CE (electromagnetic compatibility).




Fig.1

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und gut aufzubewahren, damit Sie bei evtl. Rückfragen jederzeit darin nachschlagen können. Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild

aufgeführten technischen Angaben mit Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes übereinstimmen.

Die Installation darf nur von entsprechend ausgebildeten Fachleuten nach Anweisungen des Herstellers und auf Grundlage der gültigen gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.

Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, für

- evtl. Schäden, die durch Nichteinhaltung der Anweisungen entstehen bzw. bei nicht rechtem Einsatz des Gerätes;
- mögliche in dieser Anweisung enthaltene Druckfehler.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, nützliche Änderungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne damit die wesentlichen Eigenschaften des Gerätes zu verändern.

TECHNISCHE DATEN

	172-3200 172-3205 172-3210	172-3025 172-3125	172-3030 172-3130	172-3035 172-3135
Abmessungen in mm	600 x 460 x 235H	400 x 500 x 245H	600 x 500 x 245H	840 x 500 x 245H
Leistung	3500 W	3000 W	6000 W	9000 W
Spannung	230V - 1N	230V - 1N	400V - 3N	400V - 3N
Abmessungen der platte in mm	600 x 400	400 x 400	600 X 400	830 X 400

INSTALLATION SANWEISUGEN

1. Das technische Typenschild ist auf der Geräterückseite angebracht (fig.2).

2. Die Schutzfolie entfernen.

3. **Sicherheitsvorschriften:**

Grundsätzlich sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Sicherstellen, dass Spannung und Frequenz des Stromnetzes mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Werten übereinstimmen.
- Das Gerät ausschließlich an eine Steckdose mit Erdung nach Normvorschriften anschließen.
- Anschluss an ein äquipotenziales System.

4. **Aufstellung:** Das Gerät in einem gut belüfteten Raum aufstellen. Bei hitzebeständigen Wänden kann das Gerät direkt daran positioniert werden. Ansonsten die Wände mit Gerätekontakt isolieren bzw. einen Mindestabstand von 3 cm zwischen Gerät und Wand einhalten.

5. **Anschluss an das stromnetz:** Das Gerät darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden. Das Netzkabel muss so gelegt werden, dass es an keiner Stelle einer höheren Temperatur als max. 50°C über der Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Vergewissern Sie sich vor Anschluss des Gerätes, dass die Steckdose oder der verwendete Einschalter leicht zugänglich ist.

ACHTUNG: Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn diese unfall-verhütenden Vorschriften nicht eingehalten werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Das Gerät ist für den gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmt und darf nur von ausgebildetem Personal verwendet werden.

2. Vor der ersten Benutzung das Gerät gründlich reinigen. Es empfiehlt sich daher, das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme ca. 30 Minuten lang bei Höchsttemperatur ohne Speisen aufzuheizen.

● Einschalten des Gerätes

1. Das Netzkabel in die Steckdose stecken.

2. Den Thermostatknebel (A fig.1) bis zur gewünschten Temperatur-einstellung drehen. Die Kontrolllampe (B fig.1) leuchtet auf und erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Die Kontrolllampe (C fig.1) leuchtet bei Anschluß an das Stromnetz.

3. An diesem Punkt ist das Gerät einsatzbereit.

● Ausschalten des Gerätes

1. Drehen Sie den Thermostatknopf in Position '0', dann prüfe, dass die Kontrolllampe (B fig.1) und (C fig.1) sind deaktiviert.
2. Achtung: Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, der Stecker sich aber noch in der Steckdose befindet, steht das Gerät unter Spannung.

WARTUNG UND REINIGUNG

Vor allen Reinigungsarbeiten, Gerät abkühlen lassen und Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Das Gerät mit feuchtem Tuch und Pflegemittel abwischen und mit sauberem Tuch trocknen (keine Schleifmittel verwenden).

GENERELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, von qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen berühren.
- Gerät vor ungünstigen Bedingungen schützen (Regen, starkem Solarlicht).
- Gerät nach Verwendung bzw. vor der Reinigung abschalten.
- Kinder vom Gerät fernhalten.

NORMBEZÜGE

Die Geräte sind in Übereinstimmung mit den EWG-Richtlinien 2006/95/CE (Niederspannung), 2004/108/CE (Elektromagnetische Störfreiheit).




Fig.1

Lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Avant de brancher l'appareil, contrôler que les données reportées sur la plaquette technique (fig.2) correspondent à celles du réseau de distribution électrique. Avant de commencer n'importe quelle opération, débrancher l'appareil du réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé et conformément aux instructions du constructeur et aux normes en vigueur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de:

- Dommages éventuels découlant du non-respect des instructions d'installation ou d'emploi ou bien d'une utilisation non-conforme de l'appareil.
- Inexactitudes éventuelles liées à des erreurs de transcription ou d'impression.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à l'appareil toutes les modifications qu'il retiendra utiles, sans que les caractéristiques essentielles ne soient pour autant modifiées.

I NFORMATIONS TECHNIQUES

	172-3200 172-3205 172-3210	172-3025 172-3125	172-3030 172-3130	172-3035 172-3135
Dimensioni in mm	600 x 460 x 235H	400 x 500 x 245H	600 x 500 x 245H	840 x 500 x 245H
Potenza	3500 W	3000 W	6000 W	9000 W
Alimentazione	230V - 1N	230V - 1N	400V - 3N	400V - 3N
Dimensioni piastra in mm	600 x 400	400 x 400	600 X 400	830 X 400

INSTALLATION

1. La plaquette d'identification et de données techniques est placée au dos de l'appareil (fig.2).

2. Retirer la pellicule de protection.

3. NORMES DE SECURITE ELECTRIQUES:

Respecter les normes fondamentales suivantes:

- Correspondance entre la tension du réseau et la tension indiquée sur la plaquette des données techniques.
- Branchement à une prise de terre A NORME.
- Branchement à un système équipotentiel.

4. **POSITIONNEMENT:** les appareils doivent être installés dans un local bien ventilé. il est possible de les placer contre un mur à condition que ce dernier possède une bonne résistance à la chaleur. A défaut prévoir un matériau isolant ou éloigner l'appareil d'au moins 3 cm.

5. **BRANCHEMENT:** Le branchement électrique doit être effectué impérativement par du personnel spécialisé et dans le respect des normes CEE. Le câble d'alimentation doit être placé de façon à ce qu'il n'atteigne à aucun endroit une température supérieure à 50° de plus que la température ambiante. Avant d'effectuer les branchements, contrôler que la prise ou que l'interrupteur utilisés pour le branchement soient facilement accessibles une fois l'appareil installé.

ATTENTION: LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DE CES NORMES DE SECURITE.

MODE D'EMPLOI

1. L'appareil est destiné à un usage en collectivité et doit être utilisé par du personnel formé pour son utilisation.
2. Avant de mettre l'appareil en fonctionnement pour la première fois, nettoyer avec soin l'appareil des éventuelles graisses industrielles. Nous conseillons à la première utilisation de chauffer l'appareil à vide pendant 30 minutes à la température maximum.

● Allumage

1. Introduire la prise de l'appareil dans la prise de courant.
2. Faire pivoter le thermostat (A fig.1) jusqu'à le placer sur la température souhaitée. Le témoin lumineux s'allumera (B fig.1) et ne s'éteindra qu'une fois atteinte la température programmée. Le témoin lumineux (C fig.1) signale que l'appareil est branché au réseau.
3. A ce point, la machine est prête à l'emploi.

● Extinction

1. Placer le thermostat (A fig.1) en position "0", et contrôler que les témoins (B fig.1) et (C fig.1) s'éteignent.
2. ATTENTION: Si la prise reste branchée, l'appareil reste sous tension.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant chaque nettoyage éteignez l'appareil et laissez le refroidir.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec un nettoyant doux ou un produit spécifiquement adapté au nettoyage de l'inox.

● SÉCURITÉ GÉNÉRAL

- Uncable de courant endommagé doit être changé tout de suite par quelqu'un de compétent.
- Ne touchez pas l'appareil avec mains ou pieds mouillés
- Protégez l'appareil des rayons du soleil et de la pluie.
- Avant chaque nettoyage éteignez l'appareil.
- Tenez les enfants loin de l'appareil branché.

NORMES DE REFERENCE

Les appareils sont construits en conformité avec la directive 2006/95/CE (basse tension), 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique).




Fig.1

AVVERTENZE GENERALI

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto. Conservate questo libretto per ogni ulteriore consultazione dei vari operatori. Prima di collegare l'apparecchiatura accertarsi che i dati riportati sulla targhetta tecnica siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. Prima di effettuare qualsiasi operazione isolare l'apparecchiatura dalla rete di distribuzione elettrica.

L'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato secondo le istruzioni del costruttore e le norme in vigore.

Il produttore declina ogni responsabilità per:

- eventuali danni che derivino dalla non osservanza delle istruzioni per l'installazione e l'uso, o da utilizzo non conforme dell'apparecchio.
- possibili inesattezze contenute nel presente libretto imputabili ad errori di trascrizione o stampa.

Il produttore si riserva il diritto di apportare al prodotto quelle modifiche che ritiene utili, senza modificare le caratteristiche essenziali.

DATI TECNICI

	172-3200 172-3205 172-3210	172-3025 172-3125	172-3030 172-3130	172-3035 172-3135
Dimensioni in mm	600 x 460 x 235H	400 x 500 x 245H	600 x 500 x 245H	840 x 500 x 245H
Potenza	3500 W	3000 W	6000 W	9000 W
Alimentazione	230V - 1N	230V - 1N	400V - 3N	400V - 3N
Dimensioni piastra in mm	600 x 400	400 x 400	600 X 400	830 X 400

INSTALLAZIONE

1. La targhetta di identificazione e tecnica è installata sul retro dell'apparecchiatura.

2. Togliere la pellicola protettiva.

3. NORME DI SICUREZZA ELETTRICA

Rispettare queste norme fondamentali:

- corrispondenza fra la tensione di rete e quella specificata sulla targhetta tecnica;
- collegamento ad una presa di messa a terra a norma;
- collegamento di un sistema equipotenziale;

4. **POSIZIONAMENTO:** L'apparecchiatura deve essere installata in un ambiente aerato. Essa può essere posizionata a contatto con le pareti purchè queste ultime abbiano una buona resistenza al calore; in caso contrario interporre del materiale isolante oppure tenere l'apparecchio distanziato di almeno 3 cm.

5. **COLLEGAMENTO ELETTRICO:** Deve essere eseguito solo da personale competente e nel rispetto delle norme. Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che in nessun punto raggiunga una temperatura superiore ai 50°C oltre a quella ambiente. Prima di effettuare l'allacciamento, accertarsi che la presa o l'interruttore usati nell'allacciamento siano facilmente raggiungibili con l'apparecchiatura installata.

ATTENZIONE: IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' SE QUESTE NORME ANTINFORTUNISTICHE NON VENGONO RISPETTATE.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. l'apparecchio è destinato all'uso collettivo e deve essere utilizzato da personale addestrato all'uso.

2. Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura per la prima volta, pulirla attentamente dai grassi industriali. Consigliamo, al primo utilizzo, di riscaldare l'apparecchio a vuoto per circa 30 minuti alla massima temperatura.

● Accensione

1. Inserire la spina nella presa di corrente.

2. Ruotare la manopola del termostato (A fig.1) fino ad indicare la temperatura desiderata. La spia di riscaldamento (B fig.1) si accenderà e si spegnerà al raggiungimento della temperatura fissata. La spia luminosa (C fig.1) indica che l'apparecchio è collegato alla rete.

3. A questo punto la macchina è pronta per essere utilizzata.

- **Spegnimento**

1. Ruotare la manopola del termostato (A fig.1) nella posizione "0", ed accertarsi che le spie luminose (B fig.1) e (C fig.1) siano spente.
2. ATTENZIONE: se la spina rimane inserita l'apparecchio è comunque sotto tensione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica ed aspettare che sia totalmente raffreddato.

Pulire utilizzando un panno umido con un prodotto detergente non abrasivo o specifico per l'acciaio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALE

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire da personale qualificato.
- Non toccare l'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Proteggere l'apparecchiatura da condizioni temporali avverse (pioggia o luce solare intensa).
- Disconnettere l'apparecchiatura dopo l'utilizzo o prima della pulizia.
- Tenere l'apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli apparecchi sono costruiti in conformità alle direttive 2006/95/CE (bassa tensione), 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica).





Fig.1

SCHEMA ELETTRICO

WIRING DIAGRAM

STROMLAUFPLAN

SCHEMA ELETRIQUE




TL	Termostato di regolazione	Control thermostat	Regulierthermostat	Thermostat de réglage
S	Lampada presenza tensione (verde)	Power indicator lamp (green)	Kontrolllampe spannung vorhanden (grün)	Témoin de présence tension (vert)
L	Lampada funzionamento (arancione)	Operation indicator lamp (orange)	Kontrolllampe betrieb (orange)	Témoin de fonctionnement (orange)
R	Resistenza 3000W - 230V	Resistance 3000W - 230V	Widerstand 3000W - 230V	Resistance 3000W - 230V

SCHEMA ELETTRICO

WIRING DIAGRAM


STROMLAUFPLAN

SCHEMA ELETRIQUE



TL	Termostato di regolazione	Control thermostat	Regulierthermostat	Thermostat de réglage
S	Lampada presenza tensione (verde)	Power indicator lamp (green)	Kontrolllampe spannung vorhanden (grün)	Témoin de présence tension (vert)
L	Lampada funzionamento (arancione)	Operation indicator lamp (orange)	Kontrolllampe betrieb (orange)	Témoin de fonctionnement (orange)
R	Resistenza 3000W - 230V	Resistance 3000W - 230V	Widerstand 3000W - 230V	Resistance 3000W - 230V

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM
STROMLAUFPLAN
SCHEMA ELETRIQUE



TL	Termostato di regolazione	Control thermostat	Regulierthermostat	Thermostat de réglage
S	Lampada presenza tensione (verde)	Power indicator lamp (green)	Kontrolllampe spannung vorhanden (grün)	Témoin de présence tension (vert)
L	Lampada funzionamento (arancione)	Operation indicator lamp (orange)	Kontrolllampe betrieb (orange)	Témoin de fonctionnement (orange)
R	Resistenza 3000W - 230V	Resistance 3000W - 230V	Widerstand 3000W - 230V	Resistance 3000W - 230V

VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Die Verpackungsmaterialien bitte entsprechend trennen und den zuständigen Sammelstellen zur Wiederverwertung und zur Umweltschonung zuführen.

PACKAGING DISPOSAL

Please separate the packaging materials accordingly and return them to the responsible collection points for recycling and environmental housing.

GERÄTE-ENTSORGUNG

Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden. Vielen Dank!

DEVICE DISPOSAL

Once the appliance has been used up, dispose of it properly at a collection point for electrical appliances. Electrical appliances do not belong in household waste.

Your responsible administration will inform you about the addresses and opening hours of collection points. This is the only way to ensure that old appliances are properly disposed of and recycled. Thank you very much!

